

Aufheizprotokoll Maxit Floor 4491 (Turbo)

- Verlegung der Bodenbeläge ab 3% (CM) möglich
- Wenn der Boden nicht nach 14 Tagen belegt werden kann, ist dieser vor weiterer Austrocknung, **zwingend** mittels PE-Folie zu schützen. Wird die PE-Folie nicht aufgebracht, kann es zur Rissbildung im Fliessestrich führen.
- Täglich sollten die Räume mindestens 2-3 mal für mindestens 15 Minuten, stossgelüftet werden. Die restliche Zeit sollten sämtliche Fenster geschlossen bleiben um Zugluft zu vermeiden.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 65% im Raum nicht überschreiten. Nachträgliche Gipserarbeiten verzögern das Austrocknen erheblich.
- Das abdecken des Estrichbelages verzögert die Austrocknungszeit
- Die Raumtemperatur darf 5°C nicht unterschreiten
- All diese Punkte sind zwingend einzuhalten und von der Bauleitung sporadisch zu überprüfen, nur so kann die Verlegereife des Unterlagbodens zum gewünschten Zeitpunkt erreicht werden.